

Как выбрать прошивку

ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ОТКАТ С ПРОШИВОК 5.3.X до 5.2.X и с прошивок 5.4.X до 5.3.X

На прошивках 5.4.X отключен SSH, без SSH вы не сможете посмотреть verification code для р2р сервиса EZVIZ!

R0	R6
DS-2CD2012-I	DS-2CD2022WD-I
DS-2CD2022-I	DS-2CD2042WD-I
DS-2CD2032-I	DS-2CD2122FWD-IS
DS-2CD2012-I	DS-2CD2142FWD-IS
DS-2CD2022-I	DS-2CD2342WD-I
DS-2CD2032-I	DS-2CD2522FWD-I(W)S
DS-2CD2112-I	DS-2CD2542FWD-I(W)S
DS-2CD2122-I	DS-2CD2622FWD-IS(Z)
DS-2CD2132-I	DS-2CD2642FWD-IS(Z)
DS-2CD2332-I	DS-2CD2722FWD-IS(Z)
DS-2CD2412F-I(W)	DS-2CD2742FWD-IS(Z)
DS-2CD2432F-I(W)	
DS-2CD2512F-IS	
DS-2CD2532F-IS	
DS-2CD2612F-IS	
DS-2CD2622F-IS	
DS-2CD2632F-IS	
DS-2CD2712F-IS	
DS-2CD2722F-IS	
DS-2CD2732F-IS	

В случаях когда прошивка не подходит для камер указанных в списке R0, попробуйте прошивки для платформы R2

Рекомендуем обновлять прошивки последовательно. 5.0.X→5.1.X→5.2.0→5.3.0→5.4.0