

## Настройка Smart-tracking на PTZ камерах

Данный функционал доступен на камерах R3 и R4

Smart-tracking это способ реакции на событие, как к примеру уведомление по email.

### 1) Включаем Smart-tracking

The screenshot shows the Hikvision web interface for PTZ camera configuration. The 'Smart Tracking' tab is selected. The 'Enable Smart Tracking' checkbox is checked. The 'Duration' is set to 300. The 'Set Zoom Ratio' button is highlighted. A 'Save' button is at the bottom. Red arrows point to these elements with Russian labels: 'Включаем' (Enable), 'Время ведения объекта' (Object tracking time), 'Выбираем увеличение при слежении' (Select zoom during tracking), and 'Сохраняем' (Save).

2) Настраиваем событие. К примеру Выход из региона

После сохранения настроек переходим в раздел "Метод связи"

Задаем границы региона

Сохраняем настройки

Включаем Smart tracking

Сохраняем