

RTSP-ссылки

Основная и универсальная ссылка:

<rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/Streaming/Channels/101>

где:

rtsp — тип используемого протокола

admin — имя учетной записи

12345 – пароль используемой учетной записи

192.168.200.11 — IP-адрес камеры

554 — RTSP порт камеры (по умолчанию 554, может быть изменен в настройках)

101 - это 1 камера 1 поток

201 - это 2 камера 1 поток

102 - это 1 камера 2 поток

и т.д.

IP каналы HD-TVI регистраторов

7204 - 501 601;

7208 - 901 1001;

7X16 - 1701 1801 и т.д.

Устаревшие ссылки:

Получение потока с первого канала

rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream

Получение потока mjpeg со второго потока. Прошивка должна поддерживать mjpeg на втором потоке.

rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mjpeg/ch1/sub/av_stream

MJPEG и фото:

Для получения MJPEG-потока по HTTP (суб-поток камеры должен быть настроен как mjpeg)

<http://admin:12345@IP-камеры/streaming/channels/1/preview>

Получить JPEG-снимок основного потока камеры:

<http://admin:passwd@ip-cam/ISAPI/Streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG>