

# Настройка комплекта DS-D100IKWF

Оборудование и софт:

Домофон DS-D100IMWF

Вызывная панель DS-D100IPF

Клиент iVMS-4200 3.6.1.5

Перед началом проверьте актуальность прошивок устройств.

После обновления обязательно выполните полный сброс настроек!



Активируем устройства, прописываем параметры сети, добавляем в клиент и начинаем!

#### Оглавление

НАСТРОЙКА ДОМОФОНА	2
НАСТРОЙКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ	3
ДОБАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ	4
НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА	6



# Настройка домофона

Открываем настройки устройства



Пункт 2 на скриншоте -прописываем пароль регистрации (он потребуется для привязки устройств)

Пункт 3 – вводим адрес вызывной панели

Пункт 4 – указываем тип используемой панели – V серия

Остальные параметры не трогаем. Жмем Save

Remote Configuration					×
🏶 System Maintenance	Group Netw	workettings			
🏶 User		4			
🏶 RS485	Group Network	Parameters			
🏶 Security	Device Type	Indoor Station 🔹	CIP No	10010110001	
🝷 🚱 Intercom	Community No.	1	Registration Password	••••	
🏶 Time Parameters	Building No.		Main Station IP Address	0.0.0.0	
Permission Password	Unit No.	1	(Main) Door Station IP	10.10.0.201	
🏶 Zone Alarm	Floor No.	1	Center IP	0.0.0.0	
IP Camera Information	Room No.	1 🥑 🦯	Doorphone IP Address	0.0.0.0	_
Volume Input/Output			Main Door Station Type	Main Door Station	
🏶 Ring Import			List of IF	0.0.0.0	Door Station (V Serie)
Arming Information					
🏶 Calling Linkage					
🏶 Relay		· •• •			
Extension Settings					
🝷 😘 Network					
Local Netwfiguration					
SIP Serverfiguration					
🏶 Advanced Settings					
Hik-Connect					
🏶 Group Net Settings 🛹		1			

На этом настройка домофона завершена, переходим к вызывной панели.



### Настройка вызывной панели

Открываем настройки устройства, если в предыдущем шаге вы все настроили корректно, то в разделе Device Management отобразится наш домофон со статусом "Online"

Configuration												-	
📮 Local	Device List												~
🖽 System 🗸 🗸	+ Add 🕞 Import	🕒 Export 🍈 De	elete 🛱 Synchron	nize 🧭 Refresh				Status	All	Device Ty	pe All		~
Hetwork  V		Device Turne	ID Address	Carial No.	Madel	Current Version 5		Ream No.	Ne	Liser Name	Naturals Sta	Oneutie	
🗗 Video/Audio	□ No.	Indoor Station	10.10.0.200	Serial No.	DS-D100IMWF	V2.1.24 build 2108: 1	HOOF NO.	1	NO.	admin	Online	Coperatio	n
🖾 Image			10110101200										
🖹 Event 🗸 🗸													
📋 Schedule 🛛 🗸													
👤 Intercom													
Access Control													
Device Management													
User User													
	Total 1 Items Items per Pag	ge 20 🔽 Items								Prev Page 1	Next Page	io to Page	Go to

На этом этапе панель уже должна корректно звонить на домофон. Остается настроить реле управления замком. Для этого переходим в раздел как на скриншоте внизу, где задаем название двери, время открытия и тип, в зависимости от используемого замка.

Configuration					-	$\times$
📮 Local	Door Parameters	Elevator Control Parameter				
🖽 System 🗸 🗸						
Metwork  ✓		Door No.	Door1			
🗂 Video/Audio		Name	Door1			
🖸 Image		Open Duration	2	s		
🖹 Event 🗸 🗸		Door Contact	● Remain Closed ○ Remain Open			
 ☐ Schedule ∨						
 . Intercom			Save			
Access Control						
Device Management						
<						>
отово						

Основная часть настройки завершена. Теперь добавим ключи для открытия двери.



### Добавление ключей

Поддерживаются ключи типов Mifare classic 1k и classic 4k

Прописать ключи доступа в панель можно несколькими способами:

 С помощью мастер карты которая идет в комплекте. Прикладываете её к панели для открытия сессии, затем поочередно подносите ключи которые нужно добавить, и в конце снова прикладываете мастер карту для закрытия сессии добавления.



ВНИМАНИЕ! Сама мастер-карта дверь не откроет!!!

2) Через веб интерфейс вызывной панели. Заходите через Internet Explorer и обязательно установите плагин который предложит панель. Далее в раздел Users



В открывшемся окне вводим информацию о пользователе и срок действия ключа. Нажимаем Add card, затем Read и прикладываем eë К панели. Должен будет появиться номер карты.

Issue Card			×
Card No.	2037221798		Read
Property	Normal Card	V	
		ОК	Cancel



Basic Information				
Person ID	1		0	
Name	test		0	
Level	User	~		
Floor No.	1		0	
Room No.	1		0	
Start Time	2021-11-10T 00:00:00			
End Time	2031-11-10T 23:59:59	<b>***</b>		
Access Control	Administrator			
Card Settings				
Card 1 No.	2037221798		1	
	Add Card			

#### Вот что в итоге должно получиться

+ Ad	d 🔟 Delete		Save s	ucceeded.	×			Input Keyword	ls
	Person ID	User Type	Name	Floor No.	Room No.	Card Number.	Start Time	End Time	Operation
	1	User	test	1	1	1	2021-11-10T00:00:00	2031-11-10T23:59:59	Ľ

Остается настроить вызов в приложение. Приступим.



### Настройка удаленного доступа

Вызов в приложение возможен только при использовании p2p сервиса Hik-Connect. Если просто добавить панель в приложение по IP – то она будет доступна как камера для просмотра, без возможности вызова.

Добавить в приложение вы можете как вызывную панель, так и домофон. Так как в данной инструкции мы рассматриваем настройку комплекта, то добавлять мы будем домофон.

Заходим в его настройки, меняем адрес сервера на российский litedev.guardingvisionru.com и придумываем код проверки. От 6 символов, (буквы и цифры) не в алфавитном порядке.

Remote Configuration					×
🝷 🎡 System	Hik-Connect Setting	js			
Device Information					
🏶 General	🗹 Enable Guarding Vision				
🏶 Time		Online 👻			
🏶 System Maintenance	Custom				
🏶 User	Server Address	litedev.guardingvisionr	u.com		
🏶 RS485					
🏶 Security	Verification Code	QWERTY	🗹 View		
🕨 🍖 Intercom	6 to 12 letters or numbers, o or numbers.	ase sensitive.You are rec	ommended to use a comb	vination of no less th	nan 8 letters
🝷 ි Network					
Local Netwonfiguration					
SIP Server Configuration					
Advanced Settings					
🏶 Hik-Connect				Refresh	Save
🏶 Group Network Settings					

Если все прописали правильно, и с настройками сети всё в порядке – статус будет Online. Теперь вы можете добавить домофон в приложение, например, с помощью сканирования его QR кода.



На этом настройка комплекта завершена, вы великолепны!

Вызов от 1-1-1



# С уважением, Hikvision Russia Support team!