

Настройка домофонов второго поколения и терминалов DS-K1T50XSF

На текущий момент доступна только англоязычная прошивка для терминалов доступа.

Прошивка для терминалов доступа DS-K1T500S, DS-K1T501SF — скачать

Прошивки для DS-KH6320-(W)TE1 DS-KH8350-(W)TE1 DS-KH8520-WTE1- скачать

Работает со всеми версиями прошивок домофонов, представленных на ftp. После обновления обязательно сделайте полный сброс настроек домофона и терминала

Клиент IVMS-4200 версии 3.2.1.6 или более новый - скачать

Перед началом переключите язык домофонов и IVMS-4200 на английский.

1. Начнем с настройки терминала.

Как и с любым другим устройством Hikvision, потребуется провести активацию устройства и настроить параметры IP. После добавления устройства в IVMS-4200 переходим в раздел **Access Control**

🜔 i\	() IVMS-4200							
		Access Control						
		Video Application						
			0		and the second s			
		Main View	Remote Playback	Data Retrieval	Keport	Al Dashboard		
		Access Control						
					JUNE			
		20						
		Person	Access Control	Monitoring	Time & Attendance			
		Constal Application						
		General Application						
		E-map	Event Center	Security Control P	Topology			



Далее нам нужен раздел Advanced Functions-Device Parameters в котором мы выбираем дверь нашего контроллера и нажимаем на кнопку Advanced Functions.

	iVMS-4200	8			. 2
Ŧ			Door Information		
		▼	Name		
⊜		Alarm Output1	Door Contact	Normally Closed	
			Exit Button Type	Normally Open	
	Device Parameters		Open Duration		
	Remain Open/Closed				
	Multi-Factor Auth				
	Custom Wiegand			OK Advanced	
	Authentication				
	Elevator Configuration				

Отмеченный на иллюстрации параметр отвечает за вызов при считывании не внесенной в базу терминала карты доступа или отпечатка пальца. Включать его или нет, решайте сами.

Door Information	×
Estanded open oursider 15	s
Enable Locking Door when Door	
Duress code	
OK Cancel	

После чего не забываем сохранить сделанные изменения и переходим в раздел Device Management где мы добавляли устройства в клиент.



Нажимаем на шестеренку и в свойствах терминала изменяем имя на 10010110001



На этом настройка терминала закончена.

2. Настройка домофона.

Идентификатор устройства оставляем по умолчанию.

Remote Configuration		
🝷 🚳 System	Configuring the Room Numbers	
Device Information		
🏶 General	Device No. Configuration	
🏶 Time	Device Type Indoor Station 🔻	
🏶 System Maintenance	Call No. 1	
🏶 User	Floor No. 1	
🏶 RS485	Save	
Security		
• 🚳 Intercom		
🏶 ID Configuration		
🏶 Time Parameters		
🏶 Permission Password		
🏶 Zone Alarm		
🏶 IP Camera Information		
🏶 Volume Input/Output		
🏶 Ring Import		
Arming Information		
🏶 Intercom Protocol		
🏶 Calling Linkage		
🏶 Relay		
🕨 🚳 Network		

Переходим в вкладку Time Parameters где задаем Calling Duration – 50sec.



Remote Configuration						
🏶 System Maintenance	Configuring the Tir	me Parameters				
🏶 User						
🏶 RS485	Time Parameters					
🏶 Security	Device Type	Indoor Station 🛛 👻				
- 🚳 Intercom	Calling Duration		Seconds			
🏶 ID Configuration	Live View Duration	30	Seconds			
🏶 Time Parameters	Call Forwarding	0	Seconds			
Permission Password	Ringtone Duration	Save	Seconds			
🏶 Zone Alarm						
IP Camera Information						
Volume Input/Output						
🏶 Ring Import						
Arming Information						
🏶 Intercom Protocol						
🏶 Calling Linkage						
🏶 Relay						
🝷 🚳 Network						
🏶 Local Netwfiguration						
Linked Netfiguration						
🏶 Advanced Settings						
Hik-Connect						

Далее в подраздел Network – Linked Network Configuration где прописываем IP терминала, обратите внимание – Main Door Station Type – D Series

Remo	ote Configuration			
1	🕏 System Maintenance	Configuring the Network a	nd Sip Parameters	
1	🕏 User			
4	🕏 RS485	Linked Network Configuration		
4	Security	Device Type		
- 🚳	Intercom	Me tor Station IP Address	0.0.0.0	
4	ID Configuration	(Main) Door Station IP Address	10.10.0.231	
4	🕏 Time Parameters	SIF acres 10 Address	.0000	
	Permission Password	Security Control Panel IP Address	0.0.0.0	
	🕏 Zone Alarm	Security Control Panel Port No.	0	
		Main Davis Chating Turne	Main Dana Chatina (D.Caria)	
		Main Door station type		
	w volume input/Output		Save	
	Ring Import			
1	Arming Information			
4	Intercom Protocol			
1	🏶 Calling Linkage			
1	🏶 Relay			
- 🚱	Network			
4	Local Netwfiguration			
1	Linked Netfiguration			
4	Advanced Settings			
•	🛊 Hik-Connect			Saved.





для вызова на домофон, для звонка к подключенному к терминалу дверному звоноку, или в клиент iVMS-4200.

Отключить голосовые уведомления терминала вы можете в данном разделе.

0	iVMS-4200	55	4
88	Access Control	<u>o</u>	
=			Device Information
1		▼ 🗐 DS-K1T501SF	
~		Door1	Overlay Person Info. on Picture
		🌲 Alarm Output1	Voice Prompt C
B			Upload Pic. after Linked Capture 🗾
	Device Parameters		Save Pic, After Linked Capture 🦳
			Input Card Number on Keypad 🦲
			Wi-fi Probe 💭
			36/4G 🛄



На этом настройка завершена, Вы великолепны!

С уважением, Hikvision Russia Support team.